

# Ważne! - Przeczytaj przed konfiguracją!

Instrukcja znajduje się na stronie [www.looko2.com](http://www.looko2.com) Z menu znajdującego się na dole strony proszę wybrać **Instrukcja obsługi** a następnie **LookO2 InstrukcjaV3.pdf**

Prosimy o montaż czujnika pionowo (nie pod kątem) tak, aby otwory (którymi czujnik pobiera i wydychuje powietrze) w obudowie znajdowały się idealnie od dołu. Nie dopuścić aby do urządzenia dostała się woda. Montaż w poziomie lub na płask może się odbyć tylko pod **całkowitym** zadaszeniem. Zalanie urządzenia powoduje jego nieodwracalne uszkodzenie i natychmiastową utratę gwarancji. Nie instalować czujnika w miejscu bezpośrednio wystawionym na promienie słoneczne aby uniknąć przegrzania. Więcej informacji dostępne jest w instrukcji urządzenia.

Urządzenie wymaga dobrej jakości sygnału wifi. W przypadku problemów z komunikacją - proszę zmniejszyć odległość od punktu dostępowego wifi. Dopiero później, stopniowo oddalać się obserwując czy dane nadal przesyłane są na stronę WWW.

Zainstalowany, precyzyjny czujnik laserowy Plantower PMS5003 podczas występowania mgły może wskazywać odchylenia od rzeczywistego pomiaru (pokazując większe stężenie pyłu - co nie musi być prawdą) ze względu na to, że "widzi" drobiny wilgoci/mgły.

W razie pytań prosimy o kontakt: [kontakt@looko2.com](mailto:kontakt@looko2.com)

**Dziękujemy**