

Węgrzce Wielkie, dn. 10.12.2018

Stacja pomiarowa looko2v3 – instrukcja obsługi.

Wstęp:

Dziękujemy Państwu za zakup stacji looko2v3. Urządzenie wyposażone jest w najnowszą wersję czujnika looko2v3 wyposażoną w moduł pomiaru powietrza firmy Plantower, model PMS5003.

Informacje początkowe:

Urządzenie nie wymaga od klienta żadnej konfiguracji. Przy zakupie urządzenia z wbudowaną kartą SIM użytkownik musi zadbać aby była ona zasilana środkami (doładowanie konta) zapewniającymi przesył danych na poziomie do 100MB/mc oraz pakietem sms (do 50 szt/mc). **WAŻNE!! W stacji zainstalowano kartę prepaid sieci Play. Należy dbać o regularne doładowywanie karty sim zainstalowanej w urządzeniu. Numer telefonu potrzebny do doładowania karty znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. W celu doładowania karty należy postępować zgodnie ze wskazówkami operatora Play. UWAGA! Wygaśnięcie ważności karty sim spowodowane przez niedoładowywanie jej w sposób regularny, chęć zmiany karty na inną lub podobne, wymagają przesłania urządzenia na serwis. Usługa jest płatna i wszystkie koszty ponosi użytkownik urządzenia.**

Instalacja:

Urządzenie jest delikatne i należy obchodzić się z nim z należytą ostrożnością. Nie zezwala się na rzucanie, gwałtowne potrząsanie, wdmuchowanie powietrza do czerpni czujnika ani transport w sposób inny niż oznaczony na opakowaniu dostarczonym wraz z w/w sprzętem. Zaleca się aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowany personel. Sugeruje się instalację urządzenia w miejscu zacienionym z dala od kanałów wentylacyjnych oraz innych źródeł powodujących możliwe „wdmuchiwanie” powietrza do czujnika. Montaż powinien odbyć się z wykorzystaniem dołączonych do zestawu 4 łap mocujących urządzenie do powierzchni płaskich. Urządzenie musi być zainstalowane kablem zasilającym (i czerpniami) w dół. Obrócenie urządzenia może spowodować jego natychmiastowe uszkodzenie. Po instalacji należy sprawdzić, że nic nie blokuje czerpni i wylotu powietrza ze stacji looko2. Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawny montaż urządzenia i szkody wynikłe z w/w.

Uruchomienie:

Po poprawnym montażu urządzenia na powierzchni płaskiej (np. ściana) z wykorzystaniem oryginalnych, dołączonych do zestawu 4 łap montażowych, prosimy o podłączenie urządzenia do zasilania przez wykwalifikowany personel. Dołączona hermetyczna wtyczka powinna zostać umieszczona w hermetycznym gnieździe zapewniającym zasilanie 230V. Jeżeli nie ma takiej możliwości – należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie podłączenia zgodnie ze sztuką wykonywania instalacji elektrycznych.

Po podłączeniu do zasilania – urządzenie powinno zacząć pracować automatycznie. Prosimy o nie testowanie rozwiązania poprzez np. wdmuchowanie powietrza, dymu do czerpni czujnika (wyprowadzonej w postaci zewn „rurek”). Do 15 minut na stronie <https://looko2.com> (zakładka MAPA) powinny pojawić się pierwsze odczyty z urządzenia. Aby znaleźć urządzenie należy wpisać jego unikalny adres lub wyszukać go po nazwie zgodnie z tabelą przedstawioną na końcu niniejszej instrukcji obsługi. W

przypadku zamówienia usługi PREMIUM (przesyłanie danych na serwer klienta) – dane na serwerze powinny pojawić się w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Przed opuszczeniem miejsca montażu sugeruje się aby potwierdzić działanie i przesyłanie danych zgodnie z instrukcją znajdującą się na końcu niniejszego dokumentu.

Użytkowanie:

O urządzenie należy dbać ze należyta starannością. Sugeruje się przestanie urządzenia na usługę czyszczenia przynajmniej raz w ciągu 12 mcy (przed lub po sezonie grzewczym). Zapewni to przedłużoną eksploatację stacji. W przypadku potrzeby zmian konfiguracyjnych (wymiany karty SIM) lub innych – należy skontaktować się z serwisem opisując zaistniałą potrzebę lub problem. Aby zmienić pozycję urządzenia na mapach looko2 należy przesłać nową pozycję GPS (długość i szerokość geograficzną). Informacje na temat pobierania danych z czujnika, wizualizacje i najczęściej zadawane pytania znajdują Państwo na stronie looko2.com w zakładce AKTUALNOŚCI.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: kontakt@looko2.com

Dane konfiguracyjne urządzenia:

Nazwa stacji	numer seryjny czujnika looko2v3	ID czujnika/stacji	Numer karty SIM do doładowywania (sieć: Play)
LOOKO_11E	XXX	XXX	XXX XXX XXX

Nazwa stacji – nazwa, która pojawi się w odczytach dostępnych na mapie looko2.com

Numer seryjny czujnika – informacja diagnostyczna dla serwisu

ID czujnika/stacji – informacja na temat unikalnego linku do odczytu danych na stronie looko2.com

Dla Państwa stacji tj. LOOKO_11E:

<https://looko2.com/tracker.php?lan=Search=XXX>

gdzie **XXX** jest unikalnym ID Państwa czujnika/stacji. Jest to niezmienny link, które można wykorzystać jako zakładki/ulubione w przeglądarce internetowej.