

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

ZDALNEGO WŁĄCZNIKA URZĄDZEŃ 230V

SL01A-1



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Łatwa instalacja i deinstalacja urządzenia, małe wymiary, łatwo można ukryć urządzenie.
- Silny sygnał sterowania radiowego bez problemu przedostanie się przez ściany, duży zasięg sterowania.
- Cyfrowe kodowanie sygnału pilota, nikt niepowołany nie będzie mógł sterować twoim urządzeniem.
- Sterowanie światłem zarówno za pomocą oryginalnego wyłącznika ściennego, jak i radiowo za pomocą urządzenia **SL01A-1**.
- Bardzo mały pobór mocy.

INSTALACJA

Krok 1. Odłącz zasilanie na linii, do której będzie podłączone urządzenie **SL01A-1**. Podłącz urządzenie do linii. Zasilanie należy włączyć do złącza “Wejście 200 – 230 VAC”, a oświetlenie do złącza “Wyjście 200 – 230 VAC” (patrz **RYSUNEK**). **Zworka** ustawiona w pozycji 0 sprawia, że urządzenie po włączeniu zasilania będzie domyślnie wyłączone, a w pozycji 1 – włączone.

Krok 2. Po podłączeniu urządzenia sprawdź dokładnie wszystko jeszcze raz. Jeśli połączenia są wykonane poprawnie, włącz zasilanie na linii, na której montowane było urządzenie. Po włączeniu światła wyłącznikiem ściennym powinno się ono zaświecić. Jeśli wszystko działa, to od tej chwili możliwe jest także bezprzewodowe sterowanie światłem za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Krok 3. Jeśli sterowanie bezprzewodowe oraz wyłącznikiem ściennym działa prawidłowo, to montaż jest zakończony. Jeśli coś nie działa, wróć do Kroku 1 i ponownie sprawdź instalację urządzenia.

UWAGI:

- W razie problemów z montażem lub uruchomieniem skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
- Wyprostowanie anteny odbiorczej poprawi zasięg zdalnego sterowania pilotem.
- Kiedy zauważysz, że dioda w pilocie świeci coraz słabiej, wymień baterię na nową.

PROGRAMOWANIE PILOTA

Pilot fabrycznie jest sparowany ze sterownikiem **SL01A-1**. Gdyby jednak z jakichś powodów trzeba było go przeprogramować, to należy postępować według poniższego opisu.

- Kasowanie pilotów z pamięci odbiornika: przytrzymać przez minimum 5 sekund "Przycisk Nauki", po jego zwolnieniu pamięć jest wyczyszczona.
- Programowanie pilotów: nacisnąć krótko i puścić "Przycisk Nauki". "Dioda LED" zaświeci. Czas, przez który odbiornik nasłuchuje kodów pilotów aby je zapamiętać trwa tak długo, jak długo świeci "Dioda LED". Można przypisać kilka pilotów do jednego sterownika SL01A-1. Każdy pilot, który zostanie naciśnięty podczas świecenia "Diody LED" (przycisk S1) zostanie przez odbiornik zapamiętany.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sterownik SL01A-1

Napięcie zasilania	Statyczny pobór mocy	Czułość	Maksymalne obciążenie	Częstotliwość fali nośnej	Temperatura pracy	Waga
240V AC (50H)	≤1.2W	-105 dBm	800W	433.92MHz	-15-60°C	78g

Pilot zdalnego sterowania

Napięcie zasilania	Moc nadawania	Bateria	Prąd zasilania	Częstotliwość fali nośnej	Temperatura pracy	Waga
12V DC	≤5 mW	27A	≤10 mA	433.92 MHz	-15~60°C	27g

RYSUNEK

