Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy

Ins	strukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent	
do	mowy	1
	Podłącz do prądu	2
	Połącz z siecią	3
	podłączenie do sieci WiFi	4
	podłączenie do sieci MQTT	5
	Steruj głosowo i/lub z aplikacji i/lub zdalnym pilotem radiowym	6
	Alternatywne konfiguracje	7
	alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą komputera	7
	alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą połączenia WPS	9
	alternatywna konfiguracja MQTT	10
	Dodatek 1. Funkcje przycisku gniazda	15
	Dodatek 2. Aktualizacja oprogramowania	16



1. Podłącz do prądu



Gniazdo sieciowe podłączamy do sieci prądu zmiennego, maksymalna moc sterowanego przez gniazdo urządzenia to 2200W (10A).

J.

Parametry gniazda:

Zasilanie	90 V ~ 250 V AC (50/60 Hz)		
Maksymalny prąd	10A		
Maksymalna moc	2200 W		
Materiał obudowy	ognioodporny PC		
Standard bezprzewodowy	802.11.b/g/n szyfrowanie: WEP/TKIP/AES		
Temperatura pracy	od 0 °C do 40 °C		
Wilgotność podczas pracy	5% -90% RH, bez kondensacji		
Wymiary produktu	130 * 80 * 78 (mm)		
Certyfikacja	CE / RoHS / FCC		

Po podłączeniu do prądu urządzenie automatycznie się uruchamia i nawiązuje połączenie ze zdefiniowaną siecią WiFi - patrz punkt 2.

2. Połącz z siecią a) podłączenie do sieci WiFi



Gniazdo Wi-Fi po podłączeniu do zasilania automatycznie próbuje nawiązać połączenie ze zdefiniowanymi sieciami. Gdy nie uda mu się połączyć z siecią WiFi, to na 3 minuty przechodzi w tryb "Menedżer WiFi" i uruchamia punkt dostępu (serwer WWW pod adresem 192.168.4.1).

Mając urządzenie w takim trybie możesz połączyć się z nim i przesłać do niego ustawienia swojej sieci, najprościej jest to zrobić z aplikacji "Asystent domowy" za pomocą odpowiedniego kreatora i zwięzłej instrukcji, która prowadzi krok po kroku przez proces dodawania urządzenia. Ta funkcjonalność jest rozwijana i docelowo dodawanie nowych urządzeń będzie możliwe za pomocą samego pilota zdalnego sterowania (bez konieczności używania monitora).

	ଜ	ä	63	50	20	?			
Dod	awar	nie no	wycł	n urza	ądzeń				
a) poo b) uru c) wyl też ha d) poo	a) podłącz urządzenie do prądu b) uruchom 'Skanuj w poszukiwaniu nowych urządzeń' c) wybierz sieć wifi, jeśli podłączasz urządzenie do zabezpieczonej sieci to podaj też hasło d) podaj nazwę dla nowego urządzenia i uruchom 'Dołącz nowe urządzenie'								
(1	Skanu	ij w posz	ukiwaniu	ı nowyc	h urządze	'n	•>		
â	Wykryte nowe urządzenia: dom_slampher_97CC18-1234; moc bardzo dobra (-54); [ESS] →								
((+	Wybierz Andrz	z sieć Wifi: :ej-test;	moc ba	rdzo de	obra (-60	5); WPA	×2 -		
œ₽	Podaj	hasło do	o Wifi:						
c⊉	Podaj	nazwę d	lla nowe	go urząc	Izenia:	Opr	awka		
∧.	Dołąc	z nowe u	ırządzen	ie			WYKONAJ		

b) podłączenie do sieci MQTT

https://ais-dom:8123

ais-dom to jest domyślny host na którym działa system.

Po połączeniu z WiFi każde urządzenie automatycznie wyszukuje w sieci hosta **ais-dom** na którym działa też serwer MQTT i łączy się z tym serwerem.

Jeżeli Twój system ma inną nazwę hosta niż **ais-dom** to przejdź do <u>alternatywna</u> <mark>konfiguracja MQTT.</mark>

=	AIS dor	n					Ŷ
	ර ව	5 🖬	53	?			
	_	20:30 Godzina	22/06. Dzień	Pozycja słońca	Temperat Wilgotność Pogod	la	
	Wsz	ystkie	przeła	ącznil	ki	-	
	Ŧ	Wentylato	or				
	¥	Światło p	rzy wejśc	siu		-	
	¥	Światło w	/ biurze				
	Ŧ	Światło w	biurze A	ndrzeja		-	
	¥	Światło w	kuchni			••	
	¥	Światło w	/ serwero	wni		••	
	۴	Światło w	łazience	9		•	
	Wsz	zystkie	świat	ła			
	2	Lampka r	ecepcja				

Po podłączeniu do MQTT gniazdo pojawi się w aplikacji "Asystent domowy" jako nowy przełącznik. 3. Steruj głosowo i/lub z aplikacji i/lub zdalnym pilotem radiowym

G	à 25		53	? [ΣÌ			
	Wszy	ystkie	przełą	czniki				
×	Wenty	ylator						
7	Wentyla 0 sekun	itor d(y) ago						
	vyłączony		yłączony	włąc	czony	niedostę	pny	
	7	Swiatło w	lazience					



4. Alternatywne konfiguracje

a. alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą komputera

START - Alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą komputera - START

Możesz też przeprowadzić konfigurację ustawień WiFi z dowolnego komputera / tabletu / telefonu, w tym celu wykonaj następujące kroki:

- 1. Włóż gniazdo do kontaktu i odczekaj kilka sekund.
- 2. Wyszukaj w dostępnych sieciach Wi-Fi nową sieć której nazwa będzie zaczynała się od **dom_s20_xxxxx-yyyy** i połącz się z nią.



3. Po połączeniu się z siecią gniazdka, kliknij 'zaloguj się do sieci **dom_s20_xxxxx-yyyy** lub w przeglądarce internetowej przejdź na adres: <u>http://192.168.4.1</u> aby ustawić połączenie z Twoją siecią Wifi.



dom_s20_79A8DE-2270 Zaloguj się do sieci 4. W celu wybrania Twojej sieci Wi-Fi, z którą chcesz podłączyć Gniazdko, kliknij w link "Skanuj sieci WiFi" lub wpisz ręcznie SID sieci Wi-Fi w polu AP1 SSID.

💎 🔍 🔼 🔘 🛧	♥ 🖇 🕕 🐨 🖬 🚺 19:57
Zaloguj się do sieci 192.168.4.1	:
Gniaz	zdo
Skanuj sieci WiFi	
│ Parametry WiFi ———	
AP1 SSID (ais)	
ais	
Hasło AP1	
•••••	
AP2 SSID (dom)	
dom	
Hasło AP2	
Nazwa serwera (%S-%04)	ια <i>)</i>
%S-%040	
7	
Zapis	SZ

W polu "Hasło AP1" wpisz hasło do swojej sieci Wi-Fi I kliknij "Zapisz".



b. alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą połączenia WPS

START - Alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą połączenia WPS - START

Jeśli posiadasz router, który obsługuje połączenie WPS to wystarczy, że po włożeniu gniazda do kontaktu przełączysz je w tryb WPS poprzez 5-krotne szybkie naciśnięcie przycisku na gniazdku (patrz "<u>Dodatek 1. Funkcje przycisku gniazda</u>") następnie w ciągu 3 minut naciśniesz przycisk WPS w routerze i poczekasz, aż nowe urządzenie gniazdo pojawi się w systemie AIS dom.



KONIEC - Alternatywna konfiguracja WiFi za pomocą połączenia WPS. - KONIEC

c. alternatywna konfiguracja MQTT

Alternatywnie można skonfigurować urządzenie do komunikacji z innym hostem MQTT niż ais-dom, w tym celu wykonaj następujące kroki:

 wyszukaj urządzenie w sieci WiFi, najłatwiej zrobić to w aplikacji ais-dom, w tym celu w aplikacji AIS dom:

a) przejdź do ostatniej zakładki oznaczonej ikoną konsoli

ර සි 🖽 🎜 🛻	? 🖸
Urządzenia w Twojej sieci	*ais-dom to nazwa hosta
Po wykryciu urządzenia możesz kliknąć w jego link by przejść do ustawień urządzenia.	Na urządzeniu działa też
UWAGA: Zmieniaj ustawienia urządzenia tylko gdy jesteś pewny, że wiesz co robisz!	umozliwiający wymianę p muzycznych), serwer dos adresem:
the 3al locate benuily to meet of topict	

b) następnie w panelu "Urządzenia w Twojej sieci" włącz wykrywanie urządzeń w sieci WiFi poprzez kliknięcie "WYKONAJ " na opcji "Wykryj dostępne urządzenia"



2. przejdź do ustawień nowo wykrytego urządzenia, klikając w jego link po prawej stronie



3. kliknij w przycisk "Konfiguracja"



4. kliknij w przycisk "Konfiguruj MQTT"



5. podaj nazwę hosta lub adres IP urządzenia, na którym działa system "Asystent domowy" i naciśnij "Zapisz"

S20 Socket Moduł
Gniazdo
┌ Parametery MQTT
Serwer (ais-dom) 192.168.1.45
Port (1883) 1883
Klient (DOM_24B87B) DOM_%06X
Użytkownik (DOM_USER) DOM_USER
Hasło
Temat = %topic% (dom_s20_%06X) dom_s20_%06X
Pelen temat (%prefix%/%topic%/) %prefix%/%topic%/
Zapisz
Konfiguracja

Dodatek 1. Funkcje przycisku gniazda

Główny przycisk na gnieździe Wi-Fi umożliwia następujące funkcje:

- jedno krótkie naciśnięcie: Przełącza przekaźnik bezpośrednio lub wysyłając komunikat MQTT, taki jak *cmnd/gniazdo_1/1/light on*. Spowoduje to dwukrotne miganie diody LED i wyśle komunikat stanu MQTT, taki jak *stat/gniazdo_1/LIGHT on*. Jeśli użyto *cmnd/gniazdo_1/ButtonRetain on*, komunikat MQTT będzie zawierał także flagę zatrzymania MQTT.
- 2. dwa krótkie naciśnięcia: włączają przekaźnik. Spowoduje to dwukrotne miganie diody LED i wysłanie komunikatu statusu MQTT, np. *Stat/gniazdo_1/POWER*.
- 3. trzy krótkie naciśnięcia: Uruchamiają Wifi smartconfig, umożliwiając konfigurację SSID i hasła za pomocą telefonu komórkowego z Androidem za pomocą aplikacji ESC8266 SmartConfig. Serwer MQTT musi zostać skonfigurowany w pliku user_config.h. Dioda LED będzie migać podczas okresu konfiguracji. Pojedyncze naciśnięcie przycisku w tym okresie spowoduje przerwanie i ponowne uruchomienie gniazda.
- 4. cztery krótkie naciśnięcia: Uruchamiają menedżera Wi-Fi udostępniającego punkt dostępowy z adresem IP 192.168.4.1 i serwerem sieciowym umożliwiającym konfigurację parametrów Wi-Fi i MQTT. Dioda LED będzie migać podczas okresu konfiguracji. Pojedyncze naciśnięcie przycisku w tym okresie spowoduje przerwanie i ponowne uruchomienie gniazda.
- pięć krótkich naciśnięć: Uruchomi Wifi Protected Setup (WPS), umożliwiając konfigurację SSID i hasła za pomocą routera, przycisku WPS lub strony internetowej. Dioda LED będzie migać podczas okresu konfiguracji. Pojedyncze naciśnięcie przycisku w tym okresie spowoduje przerwanie i ponowne uruchomienie gniazda.
- 6. sześć krótkich naciśnięć: uruchomi ponownie moduł gniazda
- 7. **siedem krótkich naciśnięć**: Rozpocznie pobieranie oprogramowania układowego OTA. Zielona dioda LED będzie się świeciła podczas aktualizacji

Naciśnięcie przycisku przez ponad 40 sekund: Resetuje ustawienia do wartości fabrycznych i ponownie uruchamia urządzenie

Dodatek 2. Aktualizacja oprogramowania

Żeby zaktualizować oprogramowanie należy wgrać nowy plik z oprogramowaniem do urządzenia, w tym celu należy:

1. w przeglądarce przejść na stronę serwera WWW urządzenia (IP urządzenia w naszej sieci) i kliknąć w przycisk "**Uaktualnienie oprogramowania**"

S20 Socket Moduł Gniazdo
ON
Przełącznik
Konfiguracja
Informacje
Uaktualnienie oprogramowania
Konsola
Restart
based on Sonoff-Tasmota 5.14.0 by AIS dom

2. wybrać opcję "Aktualizacja poprzez wgranie pliku"



 podać lokalizację do pliku z nowym oprogramowaniem. Na dzień pisania tej instrukcji najnowsze oprogramowanie to wersja 5.14.0, która jest dostępna do pobrania pod tym adresem: <u>https://github.com/sviete/AIS-DOM-ROBOT/tree/master/Sonoff-Tasmota-5.14.0/son</u> <u>off-PL</u>