

Dokumentacja Techniczna dla instalatora





1.	WPROWADZENIE
2.	OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY3
3.	DANE TECHNICZNE
3.1	. Wymiary i odległości pomiędzy otworami mocującymi5
4.	PODŁĄCZENIE CZYTNIKÓW PRACUJĄCYCH BLISKO SIEBIE.
5.	PODŁĄCZENIE CZYTNIKÓW PRACUJĄCYCH W SIECI RS4856
6.	MENU INSTALATORA
6.1	. Wejście do menu instalatora7
6.2	. Struktura menu instalatora7
6.3	. Typy i konfiguracja wejść/wyjść czytnika7
6.4	. Konfiguracja portu wejściowego8
6.5	. Konfiguracja portu wyjściowego9
6.6	. Ustawianie adresu czytnika w sieci RS48512
6.7	. Ustawianie czasów wejścia / wyjścia systemu alarmowego12
6.8	. Nadanie prawa instalatora13
7.	MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU13
7.1	. Konfiguracja
7.2	. Blokada modułu kontroli dostępu13
8.	MODUŁ SYSTEMU ALARMOWEGO 14
8.1	. Konfiguracja14
9.	MODUŁ STEROWNIKA URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO14
10.	CZYSZCZENIE PAMIĘCI KART I POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. Wprowadzenie

UW-U4R oraz UW-U4G jest czytnikiem kart RFID typu UNIQUE.

Posiada on funkcjonalność:

- Kontroli dostępu
- Systemu alarmowego
- Sterownika urządzeń zewnętrznych.

Czytnik ten posiada interface RS-485 za pomocą, którego można łączyć wiele modułów na jednej magistrali. Za pomocą łącza RS zbiór czytników można podłączyć do nadrzędnego oprogramowania AccessConfig zainstalowanego na komputerze klasy PC.

Czytnik został tak zaprojektowany, aby możliwe było pełne konfigurowanie go, również bez użycia oprogramowania PC. Po zalogowaniu, dostęp do wszystkich opcji i ustawień odbywa się z użyciem przycisku umieszczonego z przodu obudowy. W tym dokumencie opisane są tylko kwestie dotyczące konfiguracji czytnika bez użycia oprogramowania. Instalatorom zaleca się zapoznanie z dokumentacją użytkownika oraz z dokumentacją dla instalatora.

2. Opis elementów obudowy



VILUON Z PIZOUU

Oznaczenie na rysunku	Pełniona funkcja
	Trójkolorowy LED
LED MODE	Sygnalizacja świetlna trybu pracy /
	konfigurowalna
LED POWER	Sygnalizacja świetlna zasilania
Р	Przycisk frontowy

Led Mode oraz wewnętrzny buzzer służą do informowania o stanie w jakim znajduje się w danym momencie czytnik. Dodatkowo można zmienić konfiguracje, która wymusi dodatkowe reakcje tych sygnalizatorów. Dodatkowe reakcje modyfikowane są za pomocą ustawień konfiguracji portów.

Widok od tyłu



Oznaczenie na rysunku	Pełniona funkcja
1	IO 1
2	Pin do synchronizacji pracy 2 czytników
3	RS-485 pin A
4	RS-485 pin B
5	Zasilanie modułu
6	Masa i zasilanie minus
7	Wyjście 1 styków przekaźnika
8	Wyjście 2 styków przekaźnika
Т	Tamper ze sprężyną
А	IO 2
В	IO 3
С	IO 4
D	IO 5
E	IO 6
F	Przycisk służący do powrotu do ustawień fabrycznych

3. Dane techniczne

Parametry modułu UW-D4R/ UW-D4G								
Napięcie zasilania	7-16 V							
Maksymalny pobór prądu	120 mA							
Temperatura pracy	-20°c - +65°c							
Wilgotność względna	15% - 95%							
Stopień ochrony	IP54							
Znamionowa częstotliwość RF pracy modułu	125kHz							
Odległość odczytu transponderów Unique	do 12 cm							
Maksymalny prąd wyjść typu otwarty kolektor	500mA							
Maksymalny sumaryczny prąd wyjść	2A							
Transmisja RS-485	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 b/s, 8 bitów danych, 1 bit stopu, bez bitu parzystości, protokół zgodny z protokołem Netronix							
Czas podtrzymania zegara RTC	Do 7 dni							





4. Podłączenie czytników pracujących blisko siebie.

Czytniki pracujące w odległości do 30cm od siebie, powinny mieć połączone ze sobą piny synchronizacji (piny nr 2). Takie połączenie zapewnia, że czytniki nie będą generować pola elektromagnetycznego w tym samym momencie. Ze względu na długość szczeliny czasowej odczytów, takie połączenie będzie działać poprawnie dla co najwyżej trzech czytników.



Połączenie dwóch czytników pracujących w odległości mniejszej niż 30cm od siebie.

24





6. Menu instalatora

Ogólne zasady funkcjonowania menu zostały opisane w dokumentacji dla użytkownika.

6.1. Wejście do menu instalatora

Aby wejść do menu instalatora należy :

- wejść do menu master poprzez przyłożenie karty z prawem master
- wybrać opcję "9" poprzez sekwencję wciśnięć 9 €
- przyłożyć kartę z prawem installer

6.2. Struktura menu instalatora

W menu instalatora dostępne są następujące opcje:

Nr	Nazwa opcji	Opis
1	wejście elektryczne	Konfigurowanie typu i parametrów wejść elektrycznych
2	wyjście elektryczne	Konfigurowanie typu i parametrów wyjść elektrycznych
3	Adres czytnika	Konfigurowanie adresu czytnika na magistrali RS485
4	Czasy Alarmu	Konfigurowanie czasów wejścia i wyjścia systemu alarmowego
5	Prawo Instalator	Nadanie prawa instalatora
10	Wyjście	Wyjście z menu głównego

6.3. Typy i konfiguracja wejść/wyjść czytnika.

Czytnik ma możliwość swobodnego przypisywania funkcji dla wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia. Konfiguracja wejść i wyjść polega na przypisaniu odpowiednich funkcji kolejnym portom wraz z parametrami.

	SPIS ISTNIEJĄCYCH PORTÓW, KTÓRYMI MOŻNA STEROWAĆ W UW-D4R											
PORT	kierunek	Opis										
00	wejście	Przycisk umieszczony na płycie czołowej czytnika										
01	wejście/wyjście	IO1										
02	wyjście	Led zielony										
03	wyjście	Led czerwony										
04	wyjście	buzzer										
05	wyjście	przekaźnik										
06	wyjście	Led niebieski										
07	wejście	Przycisk Tamper										
	DODATKOWE PORTY DLA WERSJI UW-D4G											
08	wejście/wyjście	IO2										
09	wejście/wyjście	IO3										
10	wejście/wyjście	IO4										
11	wejście/wyjście	IO5										
12	wejście/wyjście	IO6										

6.4. Konfiguracja portu wejściowego

Jeśli chcemy dokonać zmian konfiguracji wejść w stosunku do ustawień domyślnych, opisanych w późniejszej części należy skonstruować ramkę konfiguracyjną zgodnie z tabelami poniżej, a następnie wprowadzić ją jak opisano w przykładach.

Ramka konfigurująca wejście ma postać:

Nr Por	tu	Typ wej	ścia	TRIGER	DELAY			
0-12		0-12	2	0-3	0-255			
pierwsza cyfra	druga cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	Pierwsza cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	trzecia cyfra	

gdzie:

Nazwa parametru	Opis parametru	Zakres wartości
Nr Portu	Numer portu IO, który ma być skonfigurowany, patrz tabela: spis portów	00-07dla UW-D4R00-12dla UW-D4G
Typ wyjścia	określa typ wyjścia, patrz tabela typów wyjść	00-12
TRIGER	Bajt określający sposób wyzwalania wejścia	0x00 Poziom wysoki 0x01 Poziom niski 0x02 reakcja na zbocze rosnące 0x03 reakcja na zbocze opadające
DELAY	określa czas trwania fizycznego sygnału na wejściu, aby spowodował aktywację wejścia	 1-255 dla wejścia typu OpenDoorSensor 0 dla pozostałych typów wejść

	TABELA TYPÓW WEJŚĆ									
Nr	Nazwa	Funkcja								
00	PermanentlyOff	Zawsze zwraca "0"								
01	PermanentlyOn,	Zawsze zwraca "1"								
02	OpenDoorSensor,	Czujnik otwartych drzwi								
03	OpenDoorButton,	Przycisk otwierający drzwi								
04	CounterReadClear,	Wejście zliczające zbocza rosnące podawane na to wejście								
05	HumanAttackButton	Wejście przycisku antynapadowego								
06	ResetOfAlarm	Wejście kasujące wszystkie alarmy								
07	DeviceControl	Wejście sterujące urządzeniem dodatkowym								
08	AccesBlockade,	Wejście blokujące moduł kontroli dostępu								
09	ArmOfAlarmSystem	Wejście uzbrajające system alarmowy								
10	DisarmOfAlarmSystem	Wejście rozbrajające system alarmowy								
11	DelaySensor	Wejście czujnika z opóźnieniem systemu alarmowego								
12	ImmediateSensor	Wejście czujnika natychmiastowego systemu alarmowego								

🖑 Przykład konfiguracji wejścia :

Aby skonfigurować wejście IO3 (indeks 9) jako czujnik otwartych drzwi (typ 2) aktywowany po czasie 15 sekund należy :

- przejść do menu instalatora, patrz p.6.1
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '1'(ustawianie wejścia elektrycznego) poprzez sekwencje 1 📾 📾
- wprowadzić ramkę konfiguracyjną w postaci:

Nr Por	tu	Тур wyj	ścia	TRIGER	DELAY			
9		2		0	150			
0	9	0	2	0	1 5		0	

sekwencją wciśnięć: ; 9; ; 2; ; 1; 5; ;

- poprawne wprowadzenie sekwencji potwierdzone będzie podwójnym krótkim sygnałem dźwiękowym
- Wyjść do menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 5 5 6
- Wyjść z menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 📾 🖮

6.5. Konfiguracja portu wyjściowego

Jeśli chcemy dokonać zmian konfiguracji wyjść w stosunku do ustawień domyślnych, opisanych w późniejszej części, należy skonstruować ramkę konfiguracyjną zgodnie z tabelami poniżej, a następnie wprowadzić ją jak opisano w przykładach.

Wyjścia IO1-IO6 są wyjściami typu otwarty kolektor (otwarty dren) o obciążalności prądowej 500mA. Moduł wyjść wyposażony jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, które odłączy wyjścia przy zbyt dużym prądzie, załączając ponownie po spadku prądu poniżej wartości progowej.

Ramka konfigurująca wyjście ma postać:

Nr Portu		Typ wy	Typ wyjścia ConfByte1		Hold-UP			0 Time			1 Time			
0-12		0-12	2	0-	15	0-25			0-255		0-255			
pierwsza cyfra	druga cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	I cyfra	II cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	trzecia cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	trzecia cyfra	pierwsza cyfra	druga cyfra	trzecia cyfra

	TABELA TYPÓW WYJŚĆ						
Nr	Nazwa	Funkcja					
00	PermanentlyOff	Zawsze zwraca "0"					
01	PermanentlyOn,	Zawsze zwraca "1"					
02	SerialAutoLow,	Wyjście sterowane poprzez RS485 automatycznie powracające do "0"					
03	Serial,	Wyjście sterowane poprzez RS485					
04	OpenDoorLock,	Wyjście do sterowania rygla kontroli dostępu					
05	AnyCard	Wyjście aktywowane przy przyłożeniu dowolnej karty					
06	BlockadeIndicator	Wyjście wskaźnika blokady kontroli dostępu					
07	OpenDoorAlarm	Wyjście alarmu otwartych drzwi					
08	DeviceControl	Wyjście sterujące urządzeniem dodatkowym					
09	HumanAttackAlarm	Wyjście alarmu antynapadowego					

10	AlarmSystemAlarm	Wyjście alarmu systemu alarmowego
11	ArmIndicator	Wyjście wskaźnika uzbrojenia alarmu
12	DoorAttackAlarm	Wyjście alarmu sforsowanych drzwi



Struktura portu wyjściowego

gdzie:

ND116-v1 AMP D230120

Nazwa parametru	Opis parametru	Zakres wartości
Nr Portu	Numer portu IO, który ma być skonfigurowany, patrz tabela: spis portów	00-07 dla UW-U4R 00-12 dla UW-U4G
Typ wyjścia	źródło sygnału sterującego	00-12
ConfByte1	Jeden bajt w którym: BITO określa typ wyjścia jako Normalnie otwarte lub Normalnie Zamknięte. BIT 1 określa sposób reakcji danego wyjścia jako reagujące na zmianę	ConfByte1 Bit 0: 0-Normalnie Zamknięte 1-Normalnie Otwarte ConfByte1 Bit 1: 0-reaguje na poziom

10

	pobudzenia (reagujące na zbocze) lub reagujące na stan pobudzenia (reagujące na stan). BIT 3:2 określa sposób zachowania wyjścia w stosunku do stanu sygnału wyzwolenia	1-reaguje na zbocze ConfByte1 Bit 2: 00 – generator fali prostokątnej 01 – bezpośrednio 11 – naprzemiennie włączane/wyłączane
HoldUP	Czas podtrzymania stanu załączenia po ustaniu pobudzenia. Czas ten wyrażony jest jako: Podtrzymanie x 100ms Podczas trwania czasu "Podtrzymanie" można skonfigurować wyjście potrafiące generować falę prostokątną.	000-255
0Time	czas logicznego zera generatora	000-255
1Time	czas logicznej jedynki generatora	000-255

🖑 Przykład 1 konfiguracji wyjścia:

Aby skonfigurować wyjście przekaźnikowe (indeks 05) jako sterowanie ryglem kontroli dostępu(typ 04) o czasie trwania załączenia 3,5sek należy:

- przejść do menu instalatora, patrz p.6.1
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '2'(ustawianie wyjścia elektrycznego) poprzez sekwencje 2 📾 📾
- wprowadzić ramkę konfiguracyjną w postaci:

Nr Po	ortu	Тур wy	/jścia	Confl	Byte1	Hold-UP		Hold-UP 0 Time		Time		1 Time		
5	4 01		35		0		35							
0	5	0	4	0	1	0	3	5	0	0	0	0	3	5

sekwencją wciśnięć:

●; 5●●; ●; 4[●]●; ●; 1[●]●; ●; 3[●]●; 5[●]●; ●; ●; ●; 3[●]●; 5[●]●;

- poprawne wprowadzenie sekwencji potwierdzone będzie podwójnym krótkim sygnałem dźwiękowym
- Wyjść z menu do stanu czuwania poprzez sekwencje wciśnięć 10 🗃

🖑 Przykład 2 konfiguracji wyjścia :

Aby skonfigurować wyjście IO2 (indeks 8) jako alarm niedomkniętych drzwi (typ 7) w formie generatora fali prostokątnej o czasie trwania 10 sekund i długościami impulsów 300ms należy :

- przejść do menu instalatora, patrz p.6.1
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '2'(ustawianie wyjścia elektrycznego) poprzez sekwencje 2 📾 📾
- wprowadzić ramkę konfiguracyjną w postaci:

11

Nr Po	ortu	Тур wy	rjścia	ConfE	Byte1	Hold-UP		0 Time		1 Time				
8		7		0	1		100			3			3	
0	8	0	7	0	1	1	0	0	0	0	З	0	0	3

sekwencją wciśnięć:

逦; 8逦; 逦; 7逦; 逦;1逦; 1逦; 逦; 逦; 逦; 逦; 3逦; 逦; 3逦

- poprawne wprowadzenie sekwencji potwierdzone będzie podwójnym krótkim sygnałem dźwiękowym
- Wyjść do menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10
- Wyjść z menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 m m

6.6. Ustawianie adresu czytnika w sieci RS485

W przypadku pracy czytników połączonych w sieć magistrali RS-485, konieczne jest nadanie czytnikom unikalnych numerów z zakresu 001 - 254.

Ramka konfiguracyjna dla ustawienia adresu czytnika

adres czytnika							
zakres 001-254							
cyfra pierwsza	cyfra druga	cyfra trzecia					

🖑 Przykład ustawienia adresu czytnika :

Aby skonfigurować adres czytnika na 023 należy :

- przejść do menu instalatora, patrz p.6.1
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '3'(ustawianie adresu czytnika) poprzez sekwencje 3 📾 🗃
- wprowadzić sekwencję: me; 2 me; 3 me; 3 me;
- poprawne wprowadzenie sekwencji potwierdzone będzie podwójnym krótkim sygnałem dźwiękowym
- Wyjść do menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 🗃
- Wyjść z menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 m m

6.7. Ustawianie czasów wejścia / wyjścia systemu alarmowego

Czas wejścia oraz czas wyjścia odnosi się do reakcji na czujniki podłączone do wejścia typu *DelaySensor*. Jest on wykorzystywany podczas rozbrajania i uzbrajania systemu alarmowego. I tak:

- Podczas rozbrajania alarmu nie będą brane pod uwagę czujniki podłączone do wejścia typu *DelaySensor* na czas "CZAS WEJŚCIA"
- Podczas uzbrajania alarmu nie będą brane pod uwagę czujniki podłączone do wejścia typu *DelaySensor* na czas "**CZAS WYJSCIA**",

Ramka konfiguracyjna dla ustawienia czasów wejścia/wyjścia

CZ	AS WEJSCIA		CZ	AS WYJŚCIA	
czas w seku	ndach w zakres	sie 0-255	czas w seku	ndach w zakres	sie 0-255
cyfra pierwsza	cyfra druga	cyfra trzecia	cyfra pierwsza	cyfra druga	cyfra trzecia

🕙 Przykład ustawienia czasów wejścia/wyjścia dla systemu alarmowego :

Aby skonfigurować czas wejścia na 20 sekund, czas wyjścia na 15 należy :

- przejść do menu instalatora, patrz p.6.1
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '4'(czasy alarmu) poprzez sekwencje 4 🗃
- wprowadzić sekwencję: ; 2; ; 1; 5;
- poprawne wprowadzenie sekwencji potwierdzone będzie podwójnym krótkim sygnałem dźwiękowym
- Wyjść do menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 📾 🗃
- Wyjść z menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10 m m

6.8. Nadanie prawa instalatora

Użytkownika typu *"INSTALLER"* ma prawo utworzyć tylko instalator wraz master'em. Aby dodać prawo "INSTALLER" dla karty jej nie posiadającej należy:

- Przyłożyć kartę z prawami MASTER, aby wejść do menu MASTER
- wejść w opcję '9' poprzez sekwencje 9 🚈 🗃
- przyłożyć kartę z prawem INSTALLER
- upewnić się, że jesteśmy w menu INSTALLER
- Wejść w opcję '5' poprzez sekwencje 5 🚈 🚈
- przyłożyć kartę, której prawo chcemy nadać
- pomyślnie zakończona operacja zostanie potwierdzona podwójnym sygnałem
- Wyjść z menu master poprzez sekwencje wciśnięć 10

7. Moduł kontroli dostępu

7.1. Konfiguracja

Moduł do prawidłowej pracy wymaga:

- zarejestrowania kart użytkowników z klasy "ACCESS CONTROL"
- skonfigurowania wyjść typu "OPENDOORLOCK" domyślnie sygnał ten jest kierowany na przekaźnik, czerwony LED oraz BUZZER na czas trzech sekund,
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie wejścia dla czujnika niedomkniętych drzwi,
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie przycisku otwierającego drzwi

7.2. Blokada modułu kontroli dostępu

Istnieje możliwość zablokowania modułu kontroli dostępu. W tym celu należy przyłożyć kartę z prawem "ACCESS BLOCKADE". Stan blokady sygnalizowany jest powolnymi cyklicznymi rozbłyskami koloru czerwonego i niebieskiego. Odblokowanie następuje przy ponownym użyciu karty "ACCESS BLOCKADE".

8. Moduł systemu alarmowego

8.1. Konfiguracja

Moduł systemu alarmowego do prawidłowej pracy wymaga:

- zarejestrowania kart użytkowników klasy "ACCESS CONTROL"
- zarejestrowania kart użytkowników klasy "ALARM SYSTEM"
- skonfigurowania wejść typu "DelaySensor" dla czujników z zadziałaniem uwzględniającym czas wejścia i wyjścia,
- skonfigurowania wejść typu "ImmediateSensor" dla czujników z zadziałaniem natychmiastowym,
- skonfigurowania wyjść typu "AlarmSystemAlarm" dla urządzeń sygnalizujących załączenie alarmu np. syrenka,
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie wejścia kasującego alarmy typu "ResetOfAlarm"
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie wejścia uzbrajającego alarm typu "ArmOfAlarmSystem"
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie wejścia rozbrajającego alarm typu "DisarmOfAlarmSystem"
- jeśli to konieczne, skonfigurowanie wyjścia sygnalizującego stan uzbrojenia alarmu typu "ArmIndicator"
- jeśli to konieczne, zmiana ustawień czasów wejścia/wyjścia, które domyślnie wynoszą 10/10 sekund

Obsługa systemu alarmowego opisana została w dokumentacji dla użytkownika

9. Moduł sterownika urządzenia zewnętrznego

Dzięki modułowi sterownika urządzenia zewnętrznego mamy możliwość załączania oraz rozłączania dowolnego urządzenia podłączonego do jednego z wyjść IO czytnika, z zachowaniem zasady nie przekroczenia dopuszczalnego prądu danego wyjścia.

Moduł do prawidłowej pracy wymaga:

- zarejestrowania kart użytkowników klasy "DEVICE CONTROL"
- skonfigurowania wyjścia (wyjść) typu "DeviceControl"
- dodatkowo można skonfigurować wejście typu "DeviceControl" sterujące wyjściem

10. Czyszczenie pamięci kart i powrót do ustawień fabrycznych

Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy na czas ok. 5 sekund przycisnąć przycisk "F" znajdujący się z tyłu obudowy. Podczas powrotu do ustawień fabrycznych ustawiane są na stałe następujące parametry czytnika:

Nazwa parametru lub funkcjonalność	Wartość lub ustawienie			
Adres na magistrali szeregowej	0x01			
Prędkość danych na magistrali seregowej	9600 b/s			
Cała wewnętrzna pamięć transponderów wraz z kartą Master	0xff ff ff ff ff czyli pamięć wyczyszczona			
Hasło dostępu	0x31 32 33 34 00 co w zapisie znakowym oznacza "1234"			
Port 00 – przycisk przedni	wyłączona opcjonalna funkcjonalność			
Port 01 – IO1	wejście otwierające drzwi			
Port 02 – led zielony	sterowany poprzez magistralę RS485			
Port 03 – led czerwony	Sygnalizacja załączenia elektrozamka			
Port 04 - buzzer	Sygnalizacja załączenia elektrozamka			
Port 05 - przekaźnik	Sygnalizacja załączenia elektrozamka			
Port 06 – led niebieski	sterowany poprzez magistralę RS485			
Port 07 - Tamper	wyłączony			
Port 08 – IO2	czujnik natychmiastowy systemu alarmowego			
Port 09 – IO3	czujnik opóźniony systemu alarmowego			
Port 10 – IO4	czujnik natychmiastowy systemu alarmowego			
Port 11 – IO5	Wyjście alarmujące systemu alarmowego			
Port 12 – IO6	Wyjście do załączania urządzenia zewnętrznego			
Czas wejścia systemu alarmowego	10 sekund			
Czas wyjścia systemu alarmowego	10 sekund			
Karta Master	Brak karty Master w pamięci kart			
Konfiguracja modułu "autoreader"	automatyczne, jednokrotne wysyłanie numeru ID przyłożonej karty w formacie <i>ramki netronix</i> wraz z sygnalizacją dźwiękową			

Najnowsze wiadomości dotyczące produktów firmy

http://www.netronix.pl/