Gebrauchsanweisung

VIANO Solar-Vogelvertreiber



allgemeine Informationen

Durch die Wiedergabe der Geräusche von Greifvögeln vertreibt das Gerät Vögel aus dem Einsatzgebiet. Die Aktivierung der Tonwiedergabe erfolgt durch PIR-Sensoren oder nach Ablauf einer eingestellten Zeit. Das Gerät kann auch gleichzeitig durch PIR-Sensoren erregt werden und in festgelegten Abständen Töne abgeben.

Installation

Das Gerät sollte auf einer stabilen, ebenen Fläche, z.B. einer Wand, montiert werden.
Achten Sie darauf, bei der Wandmontage und beim Bohren keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen zu beschädigen! Es besteht Lebensgefahr!
Achten Sie darauf, dass die Vogelabwehr richtig montiert und sicher befestigt ist, damit bei einem Sturz keine Personen verletzt werden.
Das Produkt darf nur dann installiert und verwendet werden, wenn den Tieren eine Fluchtmöglichkeit zur Verfügung steht. Daher sollte es niemals verwendet werden
in der Nähe von Käfigen, Ställen oder in Wohnungen.
Das Produkt weist eine ausreichende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Regen auf. Setzen Sie es jedoch keinem starken Wasserstrahl aus.
Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Montageortes einen Ort, der vor Hooligans und Dieben geschützt ist.
Soll das Gerät z.B. im Garten aufgestellt werden, sollte man auch an die Nachbarn denken. Wählen Sie eine geeignete Position und Lautstärke des Geräts, die sie nicht stört.
Richten Sie das Gerät nicht auf Bereiche, in denen sich Menschen oder Autos bewegen.
Auch der Gewöhnungseffekt der Tiere muss berücksichtigt werden. Daher sollte der Standort des Vogelabwehrmittels geändert werden.
Für eine längere ordnungsgemäße Funktion wird empfohlen, den Repeller im Winter (oder wenn er längere Zeit nicht verwendet wird) in einem trockenen, warmen Raum aufzubewahren. Schalten Sie anschließend das Gerät aus (POWER-Schalter in Stellung „0").
Damit der Akku ausreichend geladen wird, muss das Gerät so platziert werden, dass die Solarzelle möglichst lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Dadurch kann die Solarzelle des Gerätes zusätzlich gerichtet werden.
Achten Sie darauf, dass die Solarzelle tagsüber nicht durch andere Gegenstände verdeckt oder beschattet wird. Die Solarzelle sollte möglichst lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Die Lebensdauer des Geräts variiert je nach Jahreszeit und Wetter, abhängig von der Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung. Ohne ausreichende Sonneneinstrahlung kann es vorkommen, dass der Ladezustand zu niedrig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Wenn der Bewegungserkennungsmodus aktiviert ist, entfernen Sie alle beweglichen Elemente aus der Umgebung, die den Betrieb des Geräts fälschlicherweise erregen könnten. Bei häufigem Einschalten des Gerätes kann es nach einigen Tagen zu einer übermäßigen Entladung des Akkus und zum Abschalten des Gerätes kommen (dann muss das Gerät über das angeschlossene Ladegerät aufgeladen werden – Details zum Laden sind im Handbuch beschrieben – „Bedienung" Punkt III)
Die Solarzelle sollte sauber gehalten werden. Staub und Schmutz tragen zur Verringerung des Wirkungsgrades der Solarzelle bei, der Wert des Batterieladestroms sinkt.
Das Gerät sollte in unmittelbarer Nähe des Schutzbereichs platziert und auf den Schutzbereich gerichtet werden.
Für eine maximale Reichweite des PIR-Sensors von ca. 10 m sollte der Vogelvertreiber in einer Höhe von ca. 1,5 m – 2,5 m montiert werden.

Service

I. An der Unterseite des Geräts befinden sich:
a) Zwei Knöpfe:
• Der erste ohne digitale Skala – dient zum Einstellen der Lautstärke von min. bis max.
• Die Sekunde mit Ziffern von 0 bis 9 – dient zur Auswahl des Zeitintervalls für das automatische Wecken.
b) Zwei Tasten:
• Mit der POWER-Taste schalten Sie das Gerät ein/aus.
• Die PIR-Taste dient zum Ein-/Ausschalten der Bewegungssensoren.
c) LED-Anzeige:
• Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die LED einmal, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist
• Batterieladezustand wird durch die LED-Diode angezeigt:
- LED aus – Akku geladen
- 1 Blinken alle 5 Sekunden - Entladung über 50 %,
- 1 Blitz alle 15 Sekunden - Entladung über 80 %,
Bei starker Entladung (>80 %) des Gerätes
geht automatisch in den Schlafmodus – aus
gibt Geräusche von sich.

II. Geräteleistung:
An der Unterseite des Geräts befinden sich zwei Steckdosen. Einer dient zum Aufladen des im Gerät eingebauten 12-V-Akkus, während der andere dazu dient, das Gerät über das mitgelieferte Netzteil an der 230-V-Steckdose mit Strom zu versorgen.
Die Stromversorgung erfolgt nach Anschluss an die Buchse „BATTERY CHARGE". lädt den eingebauten Akku auf. Allerdings angeschlossen an die Buchse „POWER. URZ." ermöglicht den Einsatz des Repellers beispielsweise im Winter, wenn der Mangel an Sonnenlicht ein effizientes Laden der Batterie verhindert.

III. Aufladen des Geräts:
!!!HINWEIS Das Gerät wird geladen, wenn die POWER-Taste eingeschaltet ist (POWER-Schalter in Position „I").
Nachdem Sie das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen haben„AKU WIRD AUFGELADEN."Die LED leuchtet dauerhaft, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn der Ladevorgang des Akkus abgeschlossen ist, erlischt die LED. (Die maximale Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt 18 Stunden.)
!!!ACHTUNG – nach dem Umschalten des Knopfes auf die Position ON ist das Gerät für ca. 20 Sekunden aktiviert. Einschließlich
Bewegungserkennung funktioniert nicht.

III. Das Gerät verfügt über zwei Betriebsarten:
MODUS I – Bewegungserkennung mit der Möglichkeit der Tonausgabe in bestimmten Abständen. PIR-Schalter in der Ein-Position.
MODUS II – Deaktiviert die Audioausgabe in bestimmten Intervallen. PIR-Schalter in der Aus-Position.

MODUS I
Bei eingeschaltetem PIR-Schalter haben wir außerdem die Möglichkeit, in festgelegten Zeitintervallen Töne zu erwecken (Potentiometerskala von 0 bis 9):
• 9 – volle Durchbiegung – Zeit 2 Stunden.
• 8 - 1,5 Stunden.
• 7 - 1 Stunde.
• 6 - 30 Minuten.
• 5 - 20 Minuten.
• 4 - 12 Minuten.
• 3 - 7 Minuten.
• 25 Minuten.
• 1 - 4 Minuten.
• 0 – Timer aus
Wenn der Knopf auf 0 steht, sind die Zeitintervalle deaktiviert, nur die Bewegungserkennung funktioniert.

AUFMERKSAMKEIT!!! Nach jeweils 38 Sekunden TonsequenzAusgelöst durch den Bewegungssensor wird das Radar für 2 Minuten deaktiviert – Während dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegungen. Dadurch wird verhindert, dass sich der Akku zu früh entlädt.

Wenn das Gerät im Bewegungserkennungs- und Zeitintervallmodus arbeitet, wird nach der durch die Bewegung ausgelösten Tonfolge die Zeit entsprechend dem eingestellten Zeitintervall / der Position am Potentiometer (Positionen 1-9) erneut heruntergezählt.

MODUS II
Wenn der Radarsensor ausgeschaltet ist, arbeitet das Gerät nur im Modus der Ausgabe von Tönen in festgelegten Intervallen.
In diesem Modus gelten die gleichen Zeiteinstellungen

wie für**MODUS I**.

I.Der eingebaute Akku ist im Auslieferungszustand geladen und muss vor der Installation des Geräts nicht aufgeladen werden.
II.Vor dem ersten Einschalten des Gerätes, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, muss der Akku aufgeladen werden (das Netzladegerät ist im Set enthalten). Beim Laden des Akkus mitDie LED des Ladegeräts leuchtet ständig. Nach Erreichen der entsprechenden Spannung am Akku erlischt die Diode und somit wird das Ende des Ladevorgangs signalisiert. (Die maximale Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt 18 Stunden).
III.Die meisten Vogelarten sind tagsüber aktiv, weshalb das Gerät mit einer automatischen Dämmerungsschaltung ausgestattet wurde.

!!!ACHTUNG – nach Sonnenuntergang wird das Gerät automatisch deaktiviert.

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei, nicht zerlegen! Die Außenseite des Produkts sollte nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder andere chemische Lösungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.

Spezifikation

- Betriebsspannung 12V
- Stromaufnahme im Betriebsmodus 20 mA
- Batterie (Li-Ion) 12V;5 Ah (intern)
- Reichweite des PIR-Sensors – 10 m
- Blickwinkelgefühl. Radar. 310^0
- Maximaler Schalldruck bis zu 120 dB
- Signalzeit ca. 38 Sekunden
- Schutzart IP54
- 12V 3W Solarbatterie
- Abmessungen (mit Solarzelle)
- 225x160mm
- Zeit 1,25kg

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Tipps zur Verwendung des Geräts.

Mit dem Solar-Vogelvertreiber können Sie Vögel aus dem Garten, der Plantage, Obstbäumen usw. vertreiben. Das Gerät verfügt über einen eingebauten modernen Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion), der automatisch aufgeladen wird, wenn das Solarpanel ausreichend geladen ist isoliert.

Eine andere als die oben genannte Verwendung kann zu Schäden am Produkt führen und birgt zusätzlich Risiken wie: Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw.

Sicherheitsregeln

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt die Gewährleistung/Gewährleistung! Für indirekte Schäden übernehmen wir keine Haftung!
- Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.
- Eine Veränderung oder ein Umbau des Produktes ist untersagt und führt zum Erlöschen der Zulassung (CE) sowie des Gewährleistungs-/Gewährleistungsanspruchs.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder starken mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Das Design des Vogelabwehrgehäuses entspricht der Schutzart IP54.
- Benutzen Sie ein beschädigtes Gerät nicht, sondern entsorgen Sie ein beschädigtes Gerät.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Lassen Sie die Verpackung nicht unbeaufsichtigt. Plastikfolien etc. können für Kinder zu gefährlichen Spielzeugen werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn Sie sich bezüglich der korrekten Verwendung des Produkts oder der Sicherheit unsicher sind oder Fragen haben, die in dieser Anleitung nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder einen anderen Spezialisten.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (private Haushalte)



Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation angebrachte Symbol weist darauf hin, dass funktionsunfähige elektrische oder elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Im Falle der Notwendigkeit, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu recyceln, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist die richtige Vorgehensweise die Abgabe des Geräts an einer spezialisierten Sammelstelle. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehenen Strafen.

Geschäftskunden in Ländern der Europäischen Union.

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Händler oder Lieferanten.

Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union.

Ein solches Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler.

CE

Produzent: Viano s.c. **http://www.viano.pl**