



INSTRUKCJA INSTALACJI



Ustawianie czasu świecenia

Domyślny czas świecenia wynosi 30 s. Można go wydłużyć ustawiając czas na 10 min – przełącznikiem z boku czujnika ruchu.




Przygotowanie powierzchni montażowej

Aby zapewnić trwałość montażu należy miejsce przyklejenia listwy i czujnika dokładnie oczyścić z kurzu lub innego brudu.

Uwaga! Długość listwy można skrócić poprzez przycięcie w zaznaczonych miejscach.



3



Schemat podłączenia



Przed przyklejeniem należy podłączyć do siebie listwę, czujnik i zasilacz i wybrać miejsce montażu.

5

Montaż

Listwę i czujnik ruchu należy przykleić do ramy łóżka w wybranym miejscu.

4








6

Miejsce montażu czujnika ruchu



Aby czujnik ruchu działał prawidłowo zaleca się jego montaż w pozycji A, B lub C.

Podłączenie do zasilania

Zamontowaną listwę podłączyć do zasilacza a następnie do gniazda sieciowego AC 230 V~. W razie potrzeby należy użyć dodatkowego przedłużacza.



7



Uwaga!

Zaleca się użycie klipsów do spięcia nadmiaru kabli zasilających. Aby zapewnić jeszcze trwalszy montaż listwy zaleca się użycie dodatkowej taśmy montażowej.

Warunki bezpiecznego użytkowania

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Należy zachować ją wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Przed rozpoczęciem montażu i podłączenia zestawu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną produktu oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
- Użytkowanie zestawu niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie zestawu, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 - szkody spowodowane nieostrożną i nieodpowiedzialną instalacją i użytkowaniem zestawu oraz nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu,
 - używanie zestawu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku instalacji oraz użytkowania zestawu niezgodnie z jego specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy sprawdzić, czy jakikolwiek element zestawu nie jest uszkodzony. Nie należy używać uszkodzonej listwy, czujnika, zasilacza lub przewodu zasilającego.
- Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować jakiegokolwiek elementu zestawu. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Zestaw przeznaczony jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy umieszczać w pobliżu zestawu źródeł otwartego ognia, np. płonące świece.
- Należy chronić listwę, czujnik i zasilacz przed:
 - upuszczeniem i wstrząsem,
 - działaniem czynników atmosferycznych,
 - wysokimi i niskimi temperaturami,
 - zalaniem,
 - oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na zestaw i jego funkcjonowanie.
- W przypadku kontaktu listwy, czujnika lub zasilacza z wodą należy niezwłocznie odłączyć je od źródła zasilania (wyłączyć zasilanie w sieci elektrycznej).
- Należy chronić przewód zasilający przed mechanicznym uszkodzeniem, tj. zagięciem, przetarciem, złamaniem lub innym uszkodzeniem.
- Nie należy dotykać listwy, czujnika, zasilacza, ani przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zestaw od zasilania.
- Zestaw należy czyścić suchą, miękką szmatką lub pędzelkiem. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
- Zestaw należy chronić przed dziećmi. Listwa, czujnik, zasilacz, przewód zasilający oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.